

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мощный компактный фонарь с нейтральным светом высокой цветопередачи и встроенным зарядным устройством. Питание от Li-Ion аккумулятора формата 18650.

GRYPHON G18

Особенности

- 3 современных светодиода Samsung LH351D
- Нейтральный свет, приближенный к солнечному (4000K)
- Высокая цветопередача >90CRI
- Дальность до 110 метров по стандарту ANSI
- Максимальный световой поток 1200 люмен
- Пять режимов яркости, от 1 до 1200 лм
- Дополнительный режим «строб»
- Память режимов (с возможностью выключения)
- Быстрый доступ к режимам «турбо» и «мунлайт»
- Интеллектуальный термоконтроль
- Настраиваемое управление
- Индикация состояния аккумулятора
- Высококачественная TIR-оптика «Carglo»
- Водозащищенность IPX8

Размеры: длина 109 мм, диаметр головы 27 мм, диаметр корпуса 24 мм.

Вес: 79 г (без аккумуляторов).

Режимы работы

Турбо (скрытый) – 1200 лм, 1,5 часа*

Сильный – 450 лм, 2,5 часа

Средний – 130 лм, 9 часов

Слабый – 25 лм, 45 часов

Мунлайт – 1 лм, 50 дней

Стробоскоп

* в зависимости от изменения яркости по термодатчику

Выбор и установка элементов питания

Фонарь работает на Li-Ion аккумуляторе формата 18650, длиной 65-70 мм. Мы рекомендуем пользоваться качественными защищенными аккумуляторами от проверенных производителей,

рекомендуемая емкость от 2600 mAh и выше.

Для установки аккумулятора открутите заднюю крышку, установите аккумулятор плюсовым контактом вперед, закрутите крышку до упора.

При первом использовании полностью зарядите аккумулятор. Для заряда подключите фонарь через USB-порт к адаптеру (рекомендуемый ток от 1А). В процессе заряда горит красный индикатор в кнопке, при полностью заряженном аккумуляторе индикатор гаснет.

Управление

Для включения фонаря в запомненном режиме нажмите кнопку. Для переключения режима удерживайте кнопку, режимы будут перебираться циклично – слабый, средний, сильный. Выбранный режим запоминается.

Независимо от запомненного режима, всегда существует возможность активировать фонарь в режимах «турбо» и «мунлайт». Для активации режима «турбо» дважды быстро нажмите на кнопку; для активации режима «мунлайт» нажмите и удерживайте кнопку. Активированные таким образом режимы не запоминаются и не сбивают основной запомненный режим яркости.

Для доступа к режиму «турбо» из включенного состояния дважды нажмите кнопку. Повторное двойное нажатие позволит вернуться в предыдущий режим яркости.

Для доступа к режиму «стробоскоп» трижды быстро нажмите кнопку.

При работе на высокой мощности фонарь выделяет большое количество тепла. Для защиты от перегрева фонарь снабжен интеллектуальным термо-контролем, который отрегулирует максимальную яркость в случае сильного нагрева.

Для блокировки фонаря от случайного включения слегка приоткройте заднюю крышку фонаря.

Учитывая высокую мощность, мы настоятельно рекомендуем блокировать фонарь во время длительной транспортировки.

Фонарь снабжен индикацией состояния батареи: при каждом включении фонаря в основных режимах индикатор в кнопке мигнет от 1 до 5 раз, в зависимости от степени заряда аккумулятора.

При приближении к разряду аккумулятора индикаторный светодиод в кнопке переходит в режим постоянных двойных миганий, сообщая о необходимости зарядить или заменить аккумулятор.

Настраиваемое управление

Gryphon G18 полностью готов к работе «из коробки», но при желании вы можете изменить настройки фонаря через скрытое инженерное меню. Например, предусмотрена возможность изменить количество режимов и их яркость, отключить память режимов, установить нужный стартовый режим и т.п.

Информация о дополнительной настройке фонаря доступна на сайте.

yplight.com/faq29/gryphon-g18-um/



Независимо от изменения настроек, вы всегда можете вернуться к исходному варианту управления, для этого 12 раз нажмите на кнопку – все настройки будут сброшены до заводских.

Комплектация

1. Фонарь
2. Клипса
3. Тейпак
3. Аккумулятор 18650 2600 mAh

Гарантийные условия

Дата изготовления: 01.2022.

Гарантийный срок 2 года. Срок службы 5 лет.

Изготовитель: «Оушен Элайд Глобал Лимитед», офис 3А-7, 12Ф, Кайзер Центр, № 18, Сентер стрит, Сай Инг Пан, Гонконг. Произведено на заводе-филиале в КНР.

Импортер в РФ и организация, уполномоченная на прием претензий от потребителей: ООО «АйТ Сорс Технолоджи Рус», 192102, Россия, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 146, корп. 2, лит. А.

Импортер в РФ: ООО «Аргосвет», г. Минск, пер. Северный, д. 13/3, каб. 2. УНП 191296184.

www.YPLight.com



USER'S MANUAL

Powerful compact multipurpose flashlight with neutral white High-CRI light and integrated charger. Powered by one 18650 Li-ion battery.

GRYPHON G18

Product Features

- 3 Samsung LH351D High-CRI LED
- Neutral light, close to sunlight (4000K)
- Color rendering >90CRI
- Beam distance up to 110 m according to ANSI standard
- Max output 1200 lm
- Five brightness modes: from 1 to 1200 lm
- Additional Strobe mode
- The memory of the modes
- Fast access to Turbo and Moonlight modes
- Customizable user interface
- Battery level indication
- Built-in thermal control
- Convenient side button
- High quality Carclo optics (TIR)
- Waterproof IPX8

Weight: 79 g (without battery).

Dimensions: length 109 mm, head diameter 27 mm, body diameter 24 mm.

Brightness modes

Turbo - 1200 lm, 1.5 h*

High - 450 lm, 2.5h

Med - 130 lm, 9 h

Low - 25 lm, 45 h

Moonlight - 1 lm, 50 days

Stroboscope

* depending on the brightness changes because of the thermal regulation

Selecting and installing batteries

Flashlight is powered by one 18650 Li-ion battery. It is recommended to use high-quality protected batteries from reliable suppliers, recommended capacity 2600 mAh and more.

To install the battery unscrew tailcap, insert the battery into the flashlight with the positive contact forward, twist the tailcap until tight.

Charge the battery fully before the first use. Connect the flashlight to a USB adapter (recommended 1A or more). Charging process is indicated by red indicator LED in the button.

Operating

To turn ON the flashlight in the memorized mode press the button. To change the mode – press and hold the button, the modes changes in circle Low – Med – High. The chosen mode is stored in memory.

It is possible to start with Turbo and Moonlight modes independently from memorized mode. To activate Turbo mode twice quickly click on the button; to activate Moonlight mode press and hold the button. Activated this way, modes doesn't stored in memory, the regular switching ON the flashlight will activate the main memorized brightness mode.

To activate Turbo mode when the flashlight is ON – twice quickly click on the button. Repeating twice clicking will activate the previous mode.

To activate Stroboscope triple press for the button.

The flashlight emits a lot of heat in High mode. To avoid the overheating, maximum brightness can be decreased by integrated thermal sensor.

To avoid accidental switching on – untwist the tailcap 1/4 turn. According to high power of the flashlight, it is highly recommended to lockout it during the transportation.

Battery indication

Battery indicator in the button blinks 1-5 times depends of the battery level after start in any basic mode. If the battery level is low, indication LEDs will constantly indicate it by double blinking. It is recommended to step down to lower modes and replace or recharge the battery as soon as possible.

Customizable operations

G18 is completely ready for use "out of the box", but you can also customize the functions you want. For example, it is possible to change the number or brightness of modes, to turn memory off, etc.

The extended manual is available on web.



yplight.com/faq29/gryphon-g18-um/

If you accidentally change the settings of the G18 and you want to cancel the changes, press the button 12 times – and the headlamp will be reset to the default settings.

Package includes

1. Flashlight
2. Clip
3. Lanyard
4. Protected Li-Ion 18650 battery 2600 mAh

Warranty

2 years warranty.

Ocean Allied Global Limited, Office 3A-7, 12F, Kaiser Centre, No. 18 Centre str., Sai Ying Pun, Hong Kong. Made in P.R.C.